

**Instrukcja obsługi źródła wody pitnej zlokalizowanego na Placu Miejskim w Wyszkanie
pomiędzy ul. Gen. Józefa Sowińskiego a 11 Listopada**

1. Aby uruchomić urządzenie należy wcisnąć przytrzymać przycisk uruchamiający źródło. Wypływ wody następuje tylko w czasie w którym przycisk jest wciśnięty. Każda z mis posiada odrębny przycisk uruchamiający.
2. Wodę pijemy bezpośrednio ze strumienia bez konieczności dotykania ustami wylewki. Misa dla psa wyposażona jest w funkcję powolnego odpływu, oznacza to, że przez chwilę zwierzę będzie mogło napić się wody znajdującej się w misie poidelka.
3. Dopływ wody zostaje odcięty w momencie zwolnienia przycisku uruchamiającego źródło wody pitnej. Zużywamy tylko tyle wody ile potrzebujemy.



Konserwacja i czyszczenie źródeł wody pitnej – zewnętrznych

Czyszczenie powłoki zewnętrznej	Cyklicznie	Omywać wodą w celu usunięcia zacieków z wody, piasku, kurzu, błota. Silne zabrudzenia czyścić punktowo przy użyciu delikatnych środków czyszczących. Zdrój przemywać i wycierać przy użyciu delikatnych myjek/ściereczek. Nie używać środków o właściwościach ściernych, gdyż mogą powodować miejscowe zarysowania oraz odbarwienia źródła.
Higiena wylewki i misy	Cyklicznie (w razie potrzeby)	Wylewkę oraz misę należy regularnie czyścić z wszelkich osadów, a także w razie potrzeby odkamieniać. Do tego celu używać delikatnych środków czyszczących na bazie octu, kwasu cytrynowego, bądź środków do stali nierdzewnej. Przecierać delikatną ściereczką, nie używać środków oraz czyścików zawierających substancje ściernie.
Odkamienianie	Co 2/3 miesiące lub wedle uznania	Przygotować roztwór odkamieniający na bazie wody pitnej i kwasu cytrynowego (roztwór 1:5). Użyć butelki spryskującej wielokrotnego użytku, aby rozprowadzić roztwór odkamieniający bezpośrednio na urządzenie. Pozostawić roztwór na 15 sekund w celu zainicjowania reakcji z zakamienionym elementem, a następnie spłukać wodą pitną. Można zastosować preparaty przeznaczone do stali nierdzewnej lub roztwór na bazie octu.
Upuszczanie wody	Po wyłączeniu w okresie zimowym	Po okresie, w którym urządzenie nie było używane, należy upuścić odpowiednią ilość wody zastanej w instalacji.
Wyłączanie źródła	Na okres jesienno-zimowy	Zabezpieczyć źródło zgodnie z instrukcją.
<p>Nie należy stosować środków na bazie rozpuszczalników, środków żrących, czy środków zawierających substancje ściernie.</p>		

Instrukcja wyłączenia źródeł zewnętrznych na okres zimowy

KROK 1	Zakręcić zawór doprowadzający wodę do urządzenia
KROK 2	Upuścić pozostałą wodę z instalacji, a za pomocą sprężonego powietrza wydmuchać resztki wody
KROK 3	Wyczyścić misę oraz wylewkę z powstałych w trakcie użytkowania osadów za pomocą łagodnych środków czyszczących np. octu, kwasku cytrynowego lub płynów do stali nierdzewnej
KROK 4	Zabezpieczyć odpływ wody w taki sposób, aby nie mogły dostać się do niego osoby niepożądane oraz aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem
KROK 5	Zródło jest gotowe do przezimowania
KROK 6	Dla posiadaczy pokrowców zimowych z naszej oferty – po wykonaniu czynności z kroków 1-4, przykryć źródło pokrowcem oraz ewentualnie zamknąć przy pomocy zamontowanej linki