


±0,00 = poziom posadzki w nawie głównej

ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1 : 50

[illegible]